

Limpiador Eléctrico

Con batería



Modelo: Nekari 2

Información del producto

Pulverización: ajustable desde niebla fina a chorro concentrado

Capacidad de batería: 1200 mAh

Funcionamiento con carga completa: 4-6 hr

Carga de batería: cable micro DC3.5 mm USB

Depósito: además de su depósito pueden usarse las botellas de PET de boca estrecha de las marcas de bebidas más populares

Dimensiones de producto:



Partes del producto



Instrucciones de Uso del Aparato:

1. Cargue completamente la batería la primera vez.

2. Hay 2 modos de funcionamiento:

Modo 1. Al mantener pulsado el botón de ON/OFF, el aparato empieza a funcionar. Al soltarlo, se interrumpe el funcionamiento.

Modo 2. Si se pulsa 2 veces de manera seguida el botón de ON/OFF, el aparato empieza a funcionar de manera continua. Al pulsar de nuevo el botón ON/OFF, interrumpirá su funcionamiento.

3. El indicador LED de la parte superior indica el nivel de batería restante.

4. Una carga completa de la batería tarda 3-4 horas. Esto da una autonomía de 4-6 horas de funcionamiento ininterrumpido.

5. Por favor utilice el cable USB proporcionado para la carga del aparato.

Precaución:

1. No desmonte el aparato.

2. Al cargar la batería, asegúrese de que el voltaje de carga es el indicado.

3. No moje ni sumerja en líquido el aparato. Evite que se moje y no lo use con las manos mojadas.

4. No utilice el aparato con líquidos viscosos (como pintura) ni corrosivos para evitar daños.

5. No acerque el aparato al fuego o fuentes de calor para evitar daños.

6. No utilice el aparato mientras se está cargando.

7. No use el aparato sin líquido para evitar averías en la bomba extractora.

8. No proyecte el chorro de salida sobre zonas sensibles (como los ojos) o sobre aparatos o enchufes eléctricos.

9. Si no usa el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, cargue la batería cada dos meses para prolongar su vida útil.

Tenga en Cuenta:

1. Antes de usar el aparato por primera vez, cargue la batería al completo utilizando el cable USB que incluye el fabricante.

2. Si añade al agua algún desinfectante o similares, utilice después el aparato con agua con el fin de eliminar restos en el circuito. No utilice en ningún caso el aparato con líquidos corrosivos que puedan ocasionar daños.

3. El color del producto y/o el diseño del depósito pueden variar.

nekari.com (contacto: info@nekari.com)

Miguel A. Orduña – 33439522Y

C/ Velázquez nº 1 28413 El Boalo (Madrid)



Made in China

